ALVAR LINEN 350g **Tapeta PVC na bazie flizeliny**

Opis i właściwości produktu

Tapeta winylowo-flizelinowa do druku solwentowego, eco-solwentowego, UV i lateksowego dostępna w szer. 106 cm, długość rolki 50 mb, powierzchnia ALVAR LINEN (struktura canvasu).

OPIS

Tapeta ALVAR LINEN to winylowo-flizelinowa tapeta o powierzchni ze strukturą canvasu, przeznaczona do druku solwentowego, eco-solwentowego, UV, UVgel i lateksowego. Tapeta do wysokojakościowych wydruków wielkoformatowych, co daje praktycznie nieograniczone możliwości w dziedzinie aranżacji oraz dekorowania wszelkiego rodzaju wnętrz.
UWAGA! Produkt dostępny w sprzedaży tylko w wersji niezadrukowanej, kolor biały.

ZASTOSOWANIE

Fototapety na ścianach wewnętrznych, dekoracje wnętrz.

DANE TECHNICZNE

Materiał: tapeta na podkładzie flizelinowym, o strukturze canvasu
Gramatura (g/m^2): 350 g/m^2
Certyfikat ognioodporności: wkrótce / lipiec 2025

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DRUKU, APLIKACJI i UŻYTKOWANIA

Kompatybilność: drukarki solwentowe, eco-solwentowe, UV, UVgel i lateksowe
Kleje: do tapet flizelinowych
Czyszczenie: cyfrowo zadrukowana tapeta może być myta. Lekkie lub średnie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca się intensywnego szorowania materiału. Istotne żeby przemywać tapetę wilgotną szmatką w kierunku pionowym (góra –dół) w celu uniknięcia zmoczenia brzegów. Nie wolno używać wybielaczy i innych podobnych środków.
Zalecana temperatura naklejania: 18°C przy wilgotności względnej 65%. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągu, a także nagrzewania pomieszczenia w czasie schnięcia.
Czas schnięcia: 1-2 dni w zależności od temperatury, wilgotności względnej i podłoża
Przechowywanie: rolki należy przechowywać w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu

UWAGA

Dane zawarte w powyższej karcie technologicznej oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu i mogą być używane tylko jako źródło informacji, nie stanowiące prawnej gwarancji określonych cech. Ze względu na bardzo dużą ilość możliwych zastosowań, użytkownik powinien we własnym zakresie przetestować dany materiał dla swoich potrzeb, przed ostatecznym użyciem.